Московский электромашиностроительный завод «ДИНАМО» имени С. М. Кирова

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕЛОГЕНЕРАТОРОМ И ВЕЛОФАРОЙ ОТД.466,119

1. Назначение и описанне

Велогенератор представляет собой генератор переменного тока в преднавивается для питания электрической далмогия (6.5 в. 2.2 вт) передней фары велосипеда. Мопилость генератора достаточна для питания дополнительной далмогия (6.5 в. не бодее (9.3 вт) заданего фонаря. Велогенераторы не допускают их установки на мотовелосипедах и дл. скорость внижения котолых более 12 мл в час.

Велогенератор поставляется комплектно с велофарой, соедицительным проводом и одной запасной электролампочкой

2. Установка на велосипеле

Велогенератор крепится на передней вилке велосипеда, с правосторины по ходу велосинеда, с помощью кронштейна. При закреплении велогенератора на кронштейне, зубчатую пружиниую имб/у необходимо установить между кронштейном и скобой велогенератора.

Велогенератор должен быть установлен так, чтобы его шкив касвлся покрышки своей средней частью и катился по ней без проскальявания

На кронштейне предусмонтактный винт, затяжкой которого должен быть обеспечен надежный электрический контакт между вилкой велосипеда и держателем.

Велофара крепится на руле посредством хомутика и винтов. В месте крепления фары также должен быть обеспечен надежкый электрический контакт

Контактные зажимы ведогенератора и фары соединяются проводом. Цепь электрического тока замыкается через корпус фары, руль, раму, вилку, контактный винт, держатель и корпус ведогиевоатода.



1. Соединительный провод 2. Гайка оси прижимного устрой-

Контактный винт

Включение и выключение велогенератора

Для включения достаточно нажать на гайку оси прижимного устройства

устроиства. Под действием пружины велогенератор поворачивается и при-

жимдет шкив к покрышке колеса велосипеда. Для выключения неообходимо велогенератор отвести от покрышки до фиксации его в вертикальном положении.

4. Смена лампочки передней велофары

Для смены перегоревшей лампочки необходимо вывернуть винт в нижней части фары настолько, чтобы запирающий крючок вышел из ободка, после чего ободок с рефлектором и стеклом легко отделяется от копичея

Вынув патроп, сменив лампочку и, убедившись в надежности контакта между центральным контактом ламы и контактной пластиной фары, установить ободок с рефлектором и стеклом, закрепив его при помощи выступа в верхией части фары и винта с крючком в нижией части.

5. Общие указания

При применении лампочки, ріссчитанной на напряжение больше указанного, луч света, даваемый велофарой, недостаточен пля освещения пути. Лампочка, рассчитат ная на меньшее напряжение, йобает перегорсть раньше нормальную срока своей служба

Для длятельной и безотказний работы велогенератора необходимо не допускать скопления грязи мсжду корпусом и шкивом, не допускать ослабления контактов велогенератора велофары и кон-

тактного винта на держателе

В случае непормальной рабс ы велогенератора векрывать его не рекомендуется, а следует обратиться за разъ-си-чием в магазии по месту покулки.

6. Ведомос упаковки

в упаковочную кор бку укладываются;

1. Велогенератор . . . 1 шт. 2. Кронштейн . . . 1 шт. 3. Велофара с дамной . . . 1 шт.

4. Провод соединительный 0,75 . 1 ш 5. Запасная ламна . . 1 ш

Цена комплекта 4 рубля.